

## دفترچه راهنمای فر توکار

### هشدارهای عمومی

- این وسیله برای استفاده افراد با ناتوانی فیزیکی، جسمی و عقلی یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت و دادن دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه باشد.
- دستورالعمل‌های این دفترچه را به دقت مطالعه کنید. اطلاعات مفید و کاربردی این دفترچه در استفاده درست و نصب صحیح دستگاه کمک خواهد کرد.
- برای دسترسی‌های آتی این دفترچه را نزد خود نگه دارید. بعد از باز کردن بسته بندی دستگاه دقت داشته باشید که تمام اجزاء سالم باشند
- بعد از باز کردن دستگاه روکش پلاستیکی؛ عایق‌ها و ... را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- پیش از نصب، اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز و فشار گاز با وسیله سازگار باشد.
- در این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد.
- پیش از نصب با استفاده از وسیله، دستورالعمل‌های آن را مطالعه نمایید.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.
- فر دستگاهی است که باتوجه به کاربردها بسیار داغ می‌شود. (مخصوصاً شیشه درب)
- زمانی که برای بار اول دستگاه را روشن می‌کنید ممکن است بوی دود احساس کنید. دلیل این بو سوختن چسب‌هایی است که دور پنل دستگاه استفاده شده است. در این صورت قبل از اینکه غذا را داخل فر قرار دهید صبر کنید تا بوی دود کاملاً برطرف شود.
- فقط از پروب دمای پیشنهاد شده برای این فر استفاده شود.
- این دستگاه برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برنامه‌های پیش فرض آن را نباید تغییر داد.
- شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از نصب نامناسب با استفاده نادرست از دستگاه نمی‌پذیرد.
- استفاده از یک وسیله گازسوز پخت‌وپز موجب تولید دما و رطوبت در محل نصب می‌گردد.
- اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه به خوبی تهویه می‌گردد.
- استفاده طولانی و زیاد از وسیله ممکن است نیاز به تهویه اضافی (نظیر باز کردن پنجره) یا تهویه مؤثر (نظیر افزایش مقدار تهویه مکانیکی در صورت امکان) را به وجود آورد.
- زمان استفاده از فر، المنت‌های داخل دستگاه بسیار داغ می‌شوند، از تماس با آنها خودداری کنید.

- قسمت‌های روی دستگاه در هنگام استفاده داغ می‌شوند، کودکان را از آن دورنگه دارید.
- از مواد تمیزکننده زبر یا وسایل تمیزکننده نوک‌تیز استفاده نکنید زیرا باعث خش‌دار شدن کف فر یا شکستن شیشه درب فر می‌شود.
- از کابینت مناسب برای نصب فرهای توکار که باعث کار بهتر آنها می‌شود استفاده کنید.
- پانل‌ها و کابینت‌های کناری (مجاور) دستگاه باید مقاوم در برابر گرما باشند. مخصوصاً برای آنهایی که روکش چوب دارند. همچنین چسب‌های مورد استفاده در آنها باید مقاوم در برابر حرارت  $120^{\circ}\text{C}$  باشند.
- مواد پلاستیکی یا چسب‌هایی که در برابر این درجه حرارت مقاوم نیستند بد فرم شده یا از محل خود خارج می‌شوند.
- با رعایت نکات ایمنی برای نصب دستگاه، قسمت‌های مختلف الکتریکی دچار مشکل نخواهد شد.
- در صورتی که فر به درستی در جای خود نصب شده باشد بدون استفاده از ابزارآلات نمی‌توان آن را از جایش تغییر داد.
- برای جلوگیری از ایجاد شوک با برق‌گرفتگی قبل از تعویض لامپ دستگاه، از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.

## اتصال به منبع برق

- برای اتصال دستگاه به برق باید نکات ایمنی فوق رعایت شود و همین طور در صورت نیاز به سرویس کار باید توسط متخصصین پرنیان استیل سرویس انجام شود.
- تناسب میزان قدرت سیستم برق یا پریزها را با بالاترین قدرت دستگاه که بر روی برچسب مشخصات فنی محصول درج شده است چک کنید .
- هنگام نصب استفاده از دوشاخه با وجود یک کلید قطع کننده تمام قطب در مسیر سیم کشی الزامی می باشد.
- بعد از نصب، دوشاخه دستگاه باید در دسترس باشد تا به راحتی بتوان آن را به پریز وصل کرد. سیم اتصال به زمین باید به درستی نصب شود.
- به منظور تضمین ایمنی باید دستگاه با زمین ارت شود .
- در صورت نیاز به تعویض کابل برق، حتماً از کابلی که توسط شرکت سازنده آماده سازی خاص شده است استفاده گردد.
- کابل های سیم کشی شده برق نباید در دمای  $50^{\circ}\text{C}$  بالاتر از دمای محیط قرار گیرند.
- قطعات الکتریکی دستگاه تنها زمانی تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد که همانند مقررات ذکر شده و به درستی به منبع تغذیه متصل شده باشد.
- شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از عدم اتصال به زمین بر عهده نخواهد گرفت.
- گنجایش فضای داخل فر معادل برچسب مشخصات درج شده بر روی محصول می باشد که مصرف کننده می تواند از طبقات داخل آن برای پخت انواع غذاهای ایرانی و فرنگی استفاده کند.
- در اولین استفاده از فر درحالی که فر خالی است درجه حرارت را در بالاترین میزان قرار دهید تا به مدت نیم ساعت کار کند. درب فر را باز کنید و مطمئن شوید که هوای داخل قبل از خاموش کردن دستگاه به خوبی تهویه شده باشد.
- هرگز ظرف غذا را کف فر قرار ندهید این کار باعث آسیب پوشش لعابی بدنه داخل فر می شود.

## اخطار

۱- این وسیله برای افرادی که کار با آن را بلد نیستند (شامل کودکان) و توانایی ذهنی، حسی و فیزیکی را ندارند و یا اینکه تجربه و دانش استفاده از وسیله را ندارد طراحی نشده است. مگر اینکه توسط یک فرد متخصص، به آنها آگاهی استفاده از دستگاه داده شده باشد.

۲- در طول استفاده وسیله داغ می‌شود، باید از تماس با المنت‌های گرمای درون فر پرهیز شود.

۳- برای جلوگیری از شوک الکتریکی در هنگام تعویض لامپ، فر را خاموش و فیوز یا کلید قطع جریان تمام قطب را بزنید.

• **هشدار ۴-** قسمت‌های قابل دسترس هنگام استفاده داغ می‌شود کودکان باید از این وسایل دورنگه داشته شوند.

۵- از تمیز کننده‌های ساینده زبر یا وسایل خراشنده تیز فلزی برای تمیز کردن در شیشه‌ای فر استفاده نشود، چرا که سبب ایجاد خراش روی سطح شیشه شده و ممکن است منجر به شکستن آن شود

۶- از بخارشوی، جهت تمیز کردن وسیله استفاده نکنید

۷- مطمئن باشید که بچه‌ها با وسیله بازی نمی‌کنند

۸- فر قبل از برداشتن حفاظ فن خاموش شود و بعد از تمیز کردن باید طبق دستورالعمل، آن را در جای خود قرار دهید

۹- اگر کابل تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز با شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

۱۰- فقط از پروب دمای پیشنهاد شده برای این فر استفاده شود.

۱۱- در صورت عدم استفاده از دوشاخه باید از کلید تمام قطب که فاصله کنتاکت‌های جدا شده آن از هم در تمام قطب‌ها حداقل ۳mm می‌باشد استفاده گردد.

۱۲- به منظور جلوگیری از گرمای بیش از حد، وسیله نباید در پشت در بهای تزئینی نصب شود

۱۳- راه رفتن، تکیه دادن یا نشستن روی در فر باعث صدمات جدی به فر می‌شود.

۱۴- هنگام ساخت اتصالات خطی حتماً فر را خاموش کرده، در غیر این صورت منجر به صدمات جدی با مرگ می شود.

۱۵- مطمئن باشد که وسیله به خوبی و درست و طبق دستورالعمل کتابچه توسط تکنسین مجرب نصب شده است.

## نکات نصب

- ۱- به منظور جلوگیری از گرمای بیش از حد، دستگاه نباید در پشت درب‌های تزئینی نصب شود
- ۲- محل نصب (صفحات کابینت) باید تحمل حداقل حرارت ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد را داشته باشد.
- ۳- قسمت‌های الکترونیکی و کابل‌های استفاده شده باید به طور کامل عایق شوند.
- ۴- محفظه محل نصب باید قابلیت استفاده از جریان هود را داشته باشد و فاصله فر و یا دستگاه حداقل ۴۵ میلی‌متر با دیواره کابینت باشد.
- ۵- کلیه اتصالات نصب محصول باید در محل خود استقرار یابند به طوری که جداکردن آن‌ها بدون استفاده از ابزار غیرممکن باشد.
- ۶- پریز برق نباید نزدیک به منبع حرارتی و در دسترس مصرف‌کننده باشد.
- ۷- برای اطلاع از ورودی برق به لیبیل مشخصات الصاق شده بر روی محصول مراجعه نمایید، در صورتی که مغایرت با برق ورودی محل نصب دارد، از نصب محصول اجتناب نمایید.
- ۸- قبل از نصب فر مطمئن شوید. محصول خریداری شده متناسب با نوع گاز مصرفی شما می‌باشد در غیر این صورت تا زمانی که نسبت به انطباق گاز مصرفی محصول و منبع گاز اقدام ننموده اید از نصب اجتناب فرمایید (مدل‌های برقی - گازی)
- ۹- این دستگاه فاقد خروجی گازهای ناشی از احتراق می‌باشد به همین دلیل دقت شود که محل نصب شرایط تهویه مناسب هوا را داشته باشد.
- ۱۰- در صورتی که فر شما از نوع برقی - گازی است و از سیلندر گاز استفاده می‌نمایید. سیلندر گاز را دور از حرارت نگهداری کنید.
- ۱۱- در محصولات گازی - برقی به جهت عملکرد صحیح دستگاه و نیز حفظ ایمنی، رعایت نمودن سیکله‌اش هوا به واسطه تعبیه نمودن ورودی و خروجی هوا در قسمت فوقانی و تحتانی محل نصب الزامی می‌باشد.
- ۱۲- لوازم نصب، استفاده از دوشاخه با وجود یک کلید قطع‌کننده در مسیر سیم‌کشی الزامی می‌باشد
- ۱۳- مراحل نصب و راه‌اندازی حتماً باید واحد خدمات مرکزی پرنیان استیل (۵۳۱۴۶ - ۰۲۱) تماس بگیرید در غیر این صورت خدمات مرکزی این شرکت مسئولیتی در قبال گارانتی محصول و یا کسری قطعات نخواهد داشت.

## دفترچه راهنمای فر

- همیشه ظروف غذا را بر روی قفسه‌های در نظر گرفته شده داخل فر قرار دهید.
- پیشنهاد می‌کنیم درب فر را در حین پخت غذاهایی که احتیاج به تخمیر شدن دارند باز نکنید زیرا باعث می‌شود نتیجه دلخواه پخت را نگیرید.
- این وسیله فقط برای پخت‌وپز می‌باشد و نباید برای استفاده دیگری بکار رود.
- ۱- لطفاً از موارد زیر اجتناب فرمایید:
  - تماس دستگاه با قسمت‌های خیس و مرطوب بدن
  - استفاده از دستگاه بدون کفپوش و دمپایی
  - کشیدن دستگاه برای جداکردن آن از پریز برق
  - پوشاندن شکاف‌های تهویه یا خروج گرما از دستگاه
  - چسباندن یا تماس سیم برق دستگاه با قسمت‌های داغ
- ۲- لطفاً موارد ذیل را رعایت فرمایید:
  - از دستگاه فقط برای پخت غذا استفاده کنید.
  - از دستکش‌های مخصوص فر هنگام جابه‌جا یا خارج کردن ظرف غذا از فر استفاده کنید.
  - هنگام باز و بسته کردن درب فراز وسط دستگیره بگیرید چون گوشه‌های درب ممکن است داغ باشند.
  - برای تمیزکردن یا تعمیر دستگاه یا در صورتی که دستگاه به درستی کار نمی‌کند، سیم آن را از برق خارج کنید.
  - هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید ولوم دستگاه را بر روی صفر قرار دهید.
  - اگر برای مدت‌زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید آن را از پریز بکشید و شیر اصلی گاز آن را ببندید (فرهای برقی - گازی)
  - هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آسیب دستگاه در اثر نصب غلط یا استفاده نادرست از دستگاه ندارد

## ۲ - توصیه‌های ایمنی

- **هشدار:** جهت ایمنی بیشتر، اطلاعات دفترچه را به دقت مطالعه نموده و از دستورالعمل‌های آن پیروی کرده تا خطر آتش‌سوزی، شوک الکتریکی، خسارت، صدمات شخصی با مرگ به حداقل برسد.
- **اقدامات ایمنی** در هنگام استفاده از لوازم برقی از اقدامات ایمنی که در زیر ذکر شده است پیروی کنید

### توصیه‌های ایمنی

- ۱- از این وسیله برای هدف تعیین شده که در دفترچه راهنمای مشتری به آن اشاره شده است استفاده کنید
- ۲- مطمئن باشید که وسیله به خوبی و درست و مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه نصب شده است.
- ۳- تلاش نکنید که قطعه‌ای از فر را تعمیر یا جابه‌جا کنید مگر اینکه در دفترچه راهنمای توصیه شده باشد. جهت انجام این امور با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- ۴- نصاب محل کلید قطع جریان تمام قطب با فیوز را به شما نشان می‌دهد که دسترسی به آن آسان باشد
- ۵- قبل از انجام هرگونه سرویس فر را خاموش و از برق جدا کنید.
- ۶- اجازه ندهید کسی از درب آویزان شده و به آن فشار وارد کند که کارهایی از این قبیل به فر آسیب رسانده و صدمات شخصی را در پی دارد.
- ۷- مطمئن شوید که فر به طور ایمن در کابینتی که محکم به ساختمان وصل شده است نصب گردیده است.
- ۸- هیچگاه درب فر را هنگامی که از آن استفاده نمی‌کنید باز نگذارید
- ۹- فر را در فاصله‌ی ایمن از پوشش قابل احتراق نظیر دیوار پرده یا دراپه قرار دهید
- ۱۰- حوله، روکش ظروف، دستگیره و سایر پارچه‌ها را دور از فر قرار دهید
- ۱۱- همیشه لوازم آشپزخانه چوبی، پلاستیکی و کنسروهای غذایی را در فاصله مناسب از فر قرار دهید.
- ۱۲- چیزهای جذاب برای کودکان را در کابینت بالای فر قرار ندهید. چون ممکن است بچه‌ها از فر بالا رفته تا به آنها دسترسی پیدا کنند که این مسئله آسیب جدی به آنها می‌رساند



۱۳- هرگز هنگام استفاده از وسیله لباس شل یا آویزان نپوشید. مواد قابل اشتعال در تماس با سطوح داغ یا المنت‌های گرمایی می‌سوزد و سوختگی شدیدی را در پی دارد

۱۴- از دستگیره های خشک استفاده کنید چون رطوبت در دستمال باعث ایجاد بخار و بخار حاصله سبب سوختگی می‌شود. از تماس دستگیره با المنت‌ها خودداری کنید. از حوله و دستمال‌های بزرگ استفاده نکنید.